








# C31854PN / 5990479/01

## Bedienungsanleitung LED Bluetooth Lautsprecher

### Bedienelemente:

-  langes Drücken:: Ein-/Ausschalter / kurzes Drücken:: Lichtschalter
-  langes Drücken: Funktionstaste BT/NS/FM/AUX Modus, kurzes Drücken: Pause/Wiedergabe
-  kurzes Drücken: Timer-Funktion 15/30/60 Minuten, langes Drücken: Bluetooth Verbindung
-  kurzes Drücken: nächstes Lied & FM Frequenz, langes Drücken: Anpassung der Lautstärke
-  kurzes Drücken: letztes Lied & FM Frequenz, langes Drücken: Verringerung der Lautstärke
-  Wecker Einstellung (Alarntaste)
-  Uhreinstellung

### Technische Parameter:

- Kabellose Ladeleistung: 15W
- Bluetooth-Name: 3401
- Lautsprecher Ausgangsleistung: 5W
- Bluetooth-Frequenz: 2.4GHZ - 2.48GHZ
- Übertragungsentfernung: 10 Meter
- Spannung des eingebauten Lithium-Akkus: 3.7V
- Ladeeingang: DC5V / 500MA

### Bedienungsanleitung für die wichtigsten Funktionen

Einschalten/Ausschalten: zum Starten oder Ausschalten, die Starttaste zwei Sekunden lang drücken.

#### Einsatz der Bluetooth Funktion:

1. Der Lautsprecher unterstützt die Verwendung von Bluetooth-Geräten mit A2DP-Funktion. Bei Aktivieren der Bluetooth Funktion leuchtet die Bluetooth-Anzeige blau und wird begleitet von einer Sprachansage. Das Gerät befindet sich nun im Kopplungsmodus.

#### 2. Bluetooth verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie den Bluetooth-Einstellungen (z.b. bei smart phone, tablet etc.) und klicken Sie auf „Gerät suchen“

Schritt 2: Wenn die 3401 auf dem verfügbaren Gerät angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät das Bluetooth-Audio gefunden hat. Klicken Sie auf 3401, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Nachdem das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, wird eine Sprachansage mit der Meldung „verbunden“ angezeigt.

TWS-Kupplungs-Funktion (diese Funktion ist nur für den Bluetooth-Modus geeignet)

Wenn die über zwei 3401 Bluetooth-Lautsprecher verfügen und durch langes Drücken einer der entsprechenden Tasten eine Bluetooth-Verbindung herstellen, werden die beiden Lautsprecher automatisch zu den linken und rechten Tonkanälen, um einen Stereo-Surround-Sound-Effekt zu erzeugen, der echtes drahtloses Stereo erzeugt.

# C31854PN / 5990479/01

## Licht Einstellungen:

- Der Bluetooth-Lautsprecher ist mit 13 Lichteffekten ausgestattet
- Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Lichttaste, um das Licht anzupassen.

## FM-Radio:

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um zur FM-Funktion zu wechseln. Schließen Sie das Ladekabel als Radioantenne an die Type DC5V Schnittstelle des Produktes an. Ein Adapter muss nicht und das USB Kabel angeschlossen sein. Über die Pfeiltasten wechseln Sie zwischen zwei Kanälen. Mit der M Taste wird der Suchlauf gestartet.

## Verwendung der TF-Karte & USB Funktion:

Durch Einlegen der TF-Karte oder eines USB Speichers in den Kartensteckplatz oder USB-A Anschluss erscheint die entsprechende Musikauswahl. Das Produkt liest automatisch die Audiodatei auf der Karte und spielt Sie ab.

## NS-Mode:

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um die Hintergrundgeräusche zu aktivieren. Durch drücken der M-Taste wechseln Sie zwischen den 7 Hintergrundgeräuschen.

## Uhreinstellung:

Drücken Sie die Zeittaste, um die Uhrzeit einzugeben / Minuteneinstellung / stellen Sie die Stunde/Minute ein >>|<<

## Wecker Einstellung:

Drücken Sie die Alarmtaste, um die Uhr-/Minuteneinstellung aufzurufen, stellen Sie die Stunde/Minute ein mittels der Pfeiltasten >>|<<. Drücken Sie die Alarmtaste und wählen Sie ihren Lieblingsalarm aus. Es gibt 7 Alarmtöne. Drücken Sie anschließend die Alarmtaste, um den Wecker zu aktivieren (das Wecker-Symbol erscheint auf dem Bildschirm nach erfolgreicher Aktivierung). Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker zu abzuschalten. Wenn ihn niemand ausschaltet, wird der Wecker automatisch nach 1 Minute ausgeschaltet.

## Alarm ausschalten:

Drücken Sie lange auf die Alarmtaste (das Alarmzeichen verschwindet nach erfolgreicher Deaktivierung auf dem Bildschirm).

## Kabelloses Laden:

Legen Sie das zu ladende Gerät auf die Oberfläche. Zum kabellosen Laden muss das Gerät am Ladeeingang (DC5V) angeschlossen sein.

## AUX:

Wird ein 3,5mm Klinken-Kabel angeschlossen, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Modus und gibt den Ton der AUX-Quelle wieder. Wird das Kabel entfernt, wechselt das Gerät wieder in den vorherigen Modus.

Wenn ein 3,5mm Klinken-Kabel angeschlossen ist, kann durch langes Drücken der Taste M der Modus ausgewählt werden.

