

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

| Bezeichnung | Position | Symbol | Werte | Einheit |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| Modellkennung | | | LRR6430CK 949492747 | |
| Art der Kochmulde | | | Einbaukochfeld | |
| Anzahl der Kochzonen | | | 4 | |
| Anzahl der Kochflächen | | | 0 | |
| Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten) | | | Strahlenheizkörper | |
| Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. | Vorne links | Ø | 21,0 | cm |
| | Hinten links | Ø | 14,5 | cm |
| | Vorne rechts | Ø | 14,5 | cm |
| | Hinten rechts | Ø | 18,0 | cm |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg | Vorne links | EC ^{electric cooking} | 200.1 | Wh/kg |
| | Left Rear | EC ^{electric cooking} | 188 | Wh/kg |
| | Vorne rechts | EC ^{electric cooking} | 188 | Wh/kg |
| | Hinten rechts | EC ^{electric cooking} | 191.6 | Wh/kg |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | | EC ^{electric hob} | 191.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften"

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Legen Sie nach Möglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.
- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.
- Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."