

MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

ADELINA C709TL
6008809/00



LICHTQUELLE
LIGHTING SOURCE

E14 Max.40W or Max.6W LED

INKLUSIVE
INCLUDED
NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED



WERKZEUGE
TOOLS

INKLUSIVE
INCLUDED
NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED
NICHT NOTIG
NOT NECESSARY




EISENWAREN
HARDWARE

INKLUSIVE
INCLUDED
NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED
NICHT NOTIG
NOT NECESSARY



1



Ersetzen Sie ausgefallene Lampen sofort durch Lampen mit gleicher Nennspannung und Leistung, um Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Folgen Sie den Hinweisen auf der Zeichnung, wenn Sie die Lampe wechseln.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same rated voltage and wattage to prevent overheating. Disconnect the lamp from the electrical supply and wait for it to cool down. Follow the indications on the drawing when changing the bulb.

Ist das externe flexible Kabel oder Schnur dieser Leuchte beschädigt, so ist es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlichen

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

