






A	 8x25mm	41
B	 8x40mm	06
C	 4,5 x 25mm	34
D	 M4 x 22mm	04
E	 4,5 x 35mm	07
F	 4,0 x 16mm	28
G		01
H	 3,5 x 30mm	16
J	 3,5 x 25mm (Silver)	10
L	 90°	04
M	 90°	04
N		16
O		04
P		04
Q		02
R		04
S	 BUMPER	02
Z	 8x8 mm	30







MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / CONDITIONS D'UTILISATIONS
DES MEUBLES / ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE / INDICACIONES PARA UN USO
ADECUADO DEL MUEBLE / TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET MEUBELSTUK / NÁVOD NA
UDRŽBU / NÁVOD NA ÚDRŽBU / BÚTORÁPOLÁSITANÁCSOK / УКАЗАНИЯ ЗА
ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛИТЕ / INDICAÇÕES PARA UM USO ADEQUADO DO MÓVEL /
NASVETI ZA NEGO POHIŠTVA / UPUTSTVA ZA UPORABU / CARE SUUNISED MÕÕBEL




ARTIKELNUMMER / ITEM NUMBER

C-048-031-K02


C-048-031-K05









95 min.




1	1x	1071 x 420 x 35mm
2	1x	976 x 368 x 16 mm
3	1x	874 x 373 x 16 mm
4	1x	874 x 373 x 16 mm
5	1x	368 x 200 x 16mm
6	1x	974 x 364 x 16mm
7	2x	300 x 57 x 16mm
8	2x	300 x 24 x 16mm
9	2x	389 x 87 x 25mm
10	1x	1062 x 90 x 25mm
11	1x	878 x 50 x 16mm
12	1x	878 x 50 x 16mm
13	2x	414 x 50 x 16 mm
14	1x	874 x 65 x 16mm
15	1x	874 x 65 x 16mm
16	1x	734 x 50 x 16mm
17	1x	994 x 400 x 3mm
18	1x	994 x 400 x 3mm
19	1x	408 x 145 x 35mm
20	1x	384 x 130 x 16mm
21	2x	335 x 130 x 12mm
22	1x	394 x 322 x 3mm
23	1x	527 x 408 x 16mm
24	1x	527 x 408 x 16mm








01





02





03





04










07





08






09




10




11







12













13





14












18




19



20



21



DE

PFLEGEHINWEIS: Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trockenreiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit nassfestem Papier trockenreiben. ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

EN

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE: In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. WARNING! Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agent's.

FR

CONDITIONS D'UTILISATIONS DES MEUBLES: Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le meuble. Si le meuble nécessite un nettoyage plus complet, utiliser un chiffon humide et essuyer immédiatement avec un chiffon sec. Le métal et le verre dépoli se nettoient avec tout produit ménager classique non abrasif. Bien essuyer avec un chiffon sec. Essuyer le verre avec un chiffon doux ou du papier essuie-tout. ATTENTION ! N'employer jamais de produits décapants, abrasifs, ni de dissolvants. Employer seulement des produits adaptés au nettoyage des meubles. Pour le nettoyage utiliser des textiles doux.

I

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE: Quando si spolvera adoperare assolutamente un panno asciutto. Se viene effettuato una pulitura a fondo eliminare il residuo dalla superficie con un panno umido ed' infine strofinare affinche' la superficie sara' asciutta. Sulle parti cromate o in vetro adoperare i prodotti generici. Dopodiche` strofinare le parti lucide con un panno, per il vetro usare carta assorbente. ATTENZIONE! Non usare prodotti abrasivi o spray (salvo per vetro).

ES

INDICACIONES PARA UN USO ADECUADO DEL MUEBLE: Use un paño suave y seco para quitarle el polvo. Si quiere sacar brillo utilice un paño húmedo y después use otro paño para secarlo. Las partes metálicas o cristales límpielas con cualquier detergente apropiado para conseguir brillo. Después limpie las partes metálicas con un paño seco y los cristales con una toalla de papel. ATENCIÓN! Nunca use limpiadores, detergentes o disolventes duros. Use solamente productos especiales para muebles.

NL

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET MEUBELSTUK: Gebruik een zachte droge stofdoek om het meubel af te stoffen. Als het meubel meer opgepoetst moet worden, gebruik dan een natte doek, en wrijf daarna het meubel droog. Metalen en glazen delen kunnen afgewassen worden met detergents die voor deze geschikt zijn. Nadien wrijft u de metalen delen met een droge stofdoek droog. De glazen delen kan u met een papieren doek droog wrijven. **OPGELET !** Gebruik nooit ruwe schoonmaakmiddelen, detergents of solventen. Gebruik enkel speciaal voor meubels ontwikkelende zachte middelen.

CZ

NÁVOD NA UDRŽBU: Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanechává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistíte běžným prostředkem na údržbu kovu a čisticím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštíte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem. **POZOR!** V žádném případě nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

SK

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá nezanecháva chĺpky. Lesklé kovové diely a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným prostriedkom na údržbu kovu čistiacim prostriedkom na sklo, až kým nedocielite „zrkadlového lesku“. Kovové diely a sklenené plochy potom doleštíte suchou handričkou. **POZOR !** Na drevené časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte ostré chemické prostriedky.

HU

BÚTORÁPOLÁSITANÁCSOK: Kérjük alkalmazza ezen bútorápolási tanácsokat A portalanításnál használjon tiszta, száraz törölkendőt. Amennyiben a bútor kényesebb, nagyobb ápolást igényel, akkor használjon nedves törölkendőt és utána a felületet törölje át szárazzal. Fényes fém felületeket és üveg felületeket megfelelő speciális tisztítószerrel takarítsa, aztán a fém felületet törölje át száraz törölkendővel, az üveg felületet pedig puha nem szőszölő, portaszító papírkendővel, hogy az eredeti fényes állapotát megtartsa. **FIGYELEM!** Semmi esetben ne használjon agresszív kémiai szereket és súroló szereket a bútor külső felületének tisztításához. A Spray-ek közül csak a bútortisztításhoz előírtakat használja.

BG

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛИТЕ: Моля, съблюдавайте препоръките за правилно ползване на мебелите: За почистване на прахта по мебелите използвайте суха кърпа. Ако е необходимо използвайте влажна кърпа, но след това подсушете със суха кърпа. За да бъдат металните и стъклени части лъскави, почиствайте със специални за тази цел хигиенни материали. След това метала го почистете със суха кърпа, а стъклото го полирайте с мека хартия. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте средства от типа „Spray” и твърди материали за почистване на повърхностите на мебелите, като изключите средства специално предназначени за поддръжка на мебели.

P

INDICAÇÕES PARA UM USO ADEQUADO DO MÓVEL: Use um pano suave e seco para limpar o pó. Se quiser mais brilho utilize um pano húmido e depois outro pano para secar. As partes metálicas e com vidro limpe-as com qualquer detergente apropriado para conseguir brilho. Depois limpe as partes metálicas com um pano seco e as partes com vidro com uma toalha de papel. **ATENÇÃO!** Nunca use produtos de limpeza, detergentes ou dissolventes duros. Use apenas produtos indicados para móveis.

SLO

NASVETI ZA NEGO POHIŠTVA: Prosimo, pohištva uporabljajte skladno z navodili: za čiščenje uporabite čisto in suho krpo. Pri temeljitnem čiščenju pohištva uporabite vlažno krpo in jih nato obrišite do suhega. Bleščeči in stekleni deli čistiti z dostopni sredstvi za obnovo prvotnega sijaja. Nato metal obrišite s suho krpo, pa steklo polirate mehkim, brezprašnim papirjem. **POZOR!** Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil, neznanih detergentov, razen jasno označenih za ta namen.

HR

UPUTSTVA ZA UPORABU: Prilikom čišćenja koristite suhu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se namještaj treba detaljnije očistiti, upotrijebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite namještaj suhom krpom. Metalne i staklene dijelove namještaja čistite bilo kakvim primjerenim deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove suhom krpom, a staklene papirnatim ručnikom. **UPOZORENJE!** Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente i otapala. Upotrijebite blaga sredstva primjerena čišćenju namještaja.

EST

CARE SUUNISED MÕÖBEL: Palun kasutage oma kommentaarid nouetekohase kasutamise mõõbel: puhastamiseks kasutage puhast kuiva lapiga. Kui mõõbel nouavad pohjalikku puhastamist, kasutage niisket lappi ja pühkige see kuivaks. Säravad metallosad ja klaas puhastada müügil viis taastada esialgse läike. Seejärel pühkige kuiva lapiga, metall, klaas, peegel voi mitte pülcym pehme paber. **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage söövitavaid, abrasiivseid puhastusvahendeid, pihustid teadmata teisiti kui märgistatud selleks.