Assembly Instructions

RTV Trish 120 cm





60 min










2
5
3
6
4
6
3
1
7
7

		RTV Trish 120 cm
1	1	1200*400*18MM
2	1	1200*400*18MM
3	2	353*310*18MM
4	1	336*310*18MM
5	1	774*320*5MM
6	2	371*335*15MM
7	2	1028*323*10MM



ϕ15x12 Ax12	M6x35 Bx12	ϕ8x40 Cx12	M3.5x15 Dx6
 Ex5	Fx15	Gx1	Hx6
Ix8	Jx2	Kx4	 Lx5



1



2



3

CX12



x2

4

AX6



5



6





7



8

AX6



9

I X8



10

DX6

HX6



11



ZALECENIA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I CZYSZCZENIA MEBLI

Prosimy o zapoznanie się oraz do stosowania się do instrukcji obsługi i zawartymi poniżej wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z zakupionych mebli. Mają one na celu zapewnienie długotrwałego i bezproblemowego korzystania z naszych produktów. Należy pamiętać, że obowiązują one tylko wtedy, gdy producent mebli nie wskazał innych, dodatkowych wytycznych.

W dniu odebrania zakupu należy sprawdzić jego stan. Przez to rozumie się;
- czy wyrób jest zgodny ze złożonym zamówieniem, a jego kolor i materiał nie został zmieniony,
- czy elementy mebla bądź opakowania nie zostały uszkodzone przed, jak i w trakcie transportu,
- czy dołączone są wszystkie potrzebne elementy przeznaczone do samodzielnego montażu.

UWAGA!
Do otwierania zamówienia nie należy korzystać z ostrych narzędzi, które mogą przypadkiem uszkodzić obicie mebla.

Środki bezpieczeństwa i konserwacji produktu
1. Dzieci i zwierzęta nie powinny znajdować się w strefie montażu produktu. Meble zawierają małe części, które mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia.
2. Trzymaj wszystkie plastikowe opakowania z dala od niemowląt i dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.
3. Dopilnuj, aby wszystkie opakowania zostały ostrożnie usunięte.
4. Większość mebli jest prosta w montażu i może być przeprowadzona przez jedną osobę dorosłą (w razie potrzeby dwie osoby dorosłe).
5. Uszkodzone elementy mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcję produktu. Nie zaleca się używania produktu, jeśli brakuje któregokolwiek elementu lub jest on wadliwy.
6. Meble mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną nieprawidłowo złożone, również gdy są wykorzystywane do innych celów niż ich przeznaczenie.
7. Nie stawaj na meblach, ani nie używaj ich jako stołka lub drabiny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu oraz obrażenia fizyczne.
8. Podczas użytkowania nie używaj ostrych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie produktu.
9. Zakupione meble oraz ich elementy należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem i zasadami ich użytkowania. W przeciwnym razie będą one narażone na blaknięcie, a nawet może dojść do zniszczenia mechanizmów.
10. Należy unikać siadania na częściach mebla, które nie są do tego przeznaczone, ani nie należy stawać na miejscach do tego nie przeznaczonych, oraz nie obciążać nadmiernie ruchomych elementów (np. rozkładanych podnóżków).
11. Meble należy użytkować oraz przechowywać w pomieszczeniach:
  a. o temperaturze powietrza od +5°C do +30°C;
  b. o wilgotności powietrza od 40% do 70%;
  c. suchych, zamkniętych i chronionych przed wpływami atmosferycznymi, w tym przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu, śniegu;
  d. meble nie powinny stać w odległości mniejszej niż 1,5 m od czynnych źródeł ciepła.
12. Meble mają ograniczoną odporność na zadrapania, działanie pary wodnej oraz wysokiej temperatury.
13. Nigdy nie należy pozostawiać otwartych elementów mebli bez potrzeby, ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia, a także prowadzić do uszczerbku na zdrowiu użytkowników.
14. Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną instrukcją, używając do tego odpowiednich narzędzi.
15. Po zmontowaniu mebla należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia oraz w razie potrzeby usunąć znajdujące się zabezpieczenia przed jego użytkowaniem.
16. Przemieszczanie mebli z miejsca na miejsce należy przeprowadzać bez ich obciążenia (wcześniej usuwając zawartość z szuflad biurka itp.). Meble powinny być przenoszone wyłącznie za stabilne części, takie jak boki czy nogi, aby zapobiec ich uszkodzeniu i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi.
17. Ustawiając mebel należy mieć na uwadze, by stał on na płaskiej i równej powierzchni. Nie wolno ustawiać go na dywanie w sposób jednostronny, mogący zachwiać równowagę i poziom.
18. Nadmierne obciążenie mebla może prowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku zauważenia odkształcenia elementu (np. półki), należy zmniejszyć obciążenie i sprawdzić stabilność mebla.
19. Należy regularnie sprawdzać łączenia elementów mebla, a wszelkie luzy usuwać przez dokręcanie łączników lub wymianę uszkodzonych elementów.
20. Elementy szklane (jak lustra w toaletkach) należy obsługiwać ostrożnie. Zabronione jest ich przeciążanie, a podczas transportu należy je demontować i odpowiednio zabezpieczyć by uniknąć stłuczeń, jak i zarysowań.
21. Podczas użytkowania mebli tapicerowanych mogą pojawić się marszczenia i zagniecenia, które należy wygładzić ręcznie.
22. Należy dbać o równomierne użytkowanie mebli, zwłaszcza w przypadku sof, czy narożników, aby uniknąć różnic w wyglądzie.

23. Funkcje dodatkowe mebli (np. funkcja masażu, rozkładania) powinny być wykorzystywane sporadycznie, a nie obciążane codziennie.
24. Postępowanie w przypadku czyszczenia mebli:

- Należy unikać nadmiernego nacisku, aby nie spowodować wyblaknięcia kolorów, lub zadrapań;
- Zabrania się używania mocnych chemicznych środków czyszczących typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, alkohol, benzyna;
- Należy czyścić meble regularnie, używając suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki w zależności od potrzeb danego produktu;
- Zabrania się używania chemicznych środków konserwujących, mogących okazać się niewłaściwie dobrane dla danego materiału;
- Skórę i eko skórę należy czyścić delikatnie, używając wilgotnej ściereczki, a potem wytrzeć do sucha inną ściereczką;
- Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, zaczynając od miejsca najmniej widocznego, obserwując zachowanie materiału. W razie wystąpienia efektów niepożądanych należy zmienić metodę bądź materiał ściereczek używanych przy czyszczeniu.

25. Kontakt z cieczą może prowadzić do uszkodzenia mebla, np. poprzez odbarwienia,zmatowienia lub pęcznienia elementów, zwłaszcza w miejscach łączeń.
26. Zabrania się stawiania gorących naczyń na powierzchniach mebli oraz unikania kontaktu z parą wodną i rozpuszczalnikami.
27. Należy unikać zalania mebli płynami. W razie nastąpienia takiej sytuacji, natychmiast należy usunąć rozlane substancje i dokładnie osuszyć powierzchnię.
28. Ekspozycja na słońce i jego promieniowanie UV może prowadzić do blaknięcia mebla.
29. Z upływem czasu kolor i twardość mebli mogą ulegać zmianie, co jest charakterystyczne dla materiałów naturalnych.
30. Różnice w odcieniu materiałów meblowych mogą wynikać z naturalnych właściwości surowca lub zmiany partii produkcyjnej.
31. Meble zamawiane w różnych okresach mogą różnić się wymiarami, kolorem, odcieniem, połyskiem, słojowaniem i materiałami (różnice w partiach produkcyjnych). Dopuszczalna różnica wynosi 5%.
32. Podczas używania mebli z częściami elektrycznymi należy zachować szczególną ostrożność, unikając kontaktu z cieczami. Należy również zapewnić im odpowiednią izolację i bezpieczeństwo.

Pamiętaj!

Regularnie sprawdzaj meble pod kątem luźnych lub brakujących śrub, wyrobienia się metalu, pęknięć, zepsutego oprzętu spawalniczego i ogólnej stabilności.

Wyprodukowano dla/Made for: Mebel Elite SP. z O. O. ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl, Polska
Nr produkcji/No. of production: PL20241121
Produkt / Product : KOLEKCJA TRISH
Wykonano z/Made of:

Stelaż/Frame	Wypełnienie/Filling	Materiał/Fabric
Metalowe nogi / metal legs		MDF

Maksymalne obciążenie/Max. Capacity: BLAT komody i RTV - 80 kg, półki - 10kg, szuflady –5kg, blat konsoli – 60kg, szuflady –5kg
Wyprodukowano w Chinach/Made in China