



Teile / Parts




1x Lampensockel inkl. USB-C Anschluss
1x Lamp base incl. USB-C plug



4x Lichtmodul-Innenteil inkl. Magnethalterung und Stromkontakt an Ober-und Unterseite
4x Light module inner part incl. magnet fixation and power connection on top and bottom



1x Lichtmodul Oberteil inkl. Magnethalterung und Stromkontakt an Unterseite
1x Light module top part incl. magnet fixation and power connection on bottom




1x USB-C Kabel
1x USB-C cable



1x Fernbedienung
1x remote control

Installation / Installation




DE: Installation

1. Legen Sie den Lampensockel auf eine ebene Fläche
2. Legen Sie die Lichtmodul Innenteile nacheinander auf den Lampensockel. Achten Sie darauf, dass die Stromkontakte gut in den entsprechenden Steckplätzen sitzen.
Hinweis: Es müssen nicht alle Innenteile benutzt werden.
3. Legen Sie das Lichtmodul Oberteil als letztes auf die Lichtmodul Innenteile.

EN: Installation

1. Place the lamp base on a flat surface
2. Place the light module inner parts on the lamp base one after the other. Make sure that the power contacts are properly seated in the corresponding slots.
Note: Not all inner parts need to be used.
3. Place the upper part of the light module on top of the last inner part light module.



4. Schließen Sie das USB Kabel an (Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Die Leuchte ist nun betriebsbereit.

4. Connect the USB cable (adapter is not included).
5. The lamp is now ready for operation.

Funktionen / Functions




EIN/AUS
ON/OFF



	Automatischer Modus		EIN / AUS
	Geschwindigkeit Farbwechsel +		Farbwechselmodus einstellen +
	Geschwindigkeit Farbwechsel -		Farbwechselmodus einstellen -
	Helligkeit -		Helligkeit +
	Weißes Licht		Rotes Licht
	Grünes Licht		Blaues Licht
   		Farben einstellen	
   		Musik Modus wechseln	
   		Timer (1, 2, 3, 4 h)	

	Automatic Mode		ON/OFF
	Color change speed +		Color change mode +
	Color change speed -		Color change mode -
	Brightness -		Brightness +
	White Light		Red Light
	Green Light		Blue Light
   	Static color		
   	Music mode		
   	Timer (1, 2, 3, 4h)		



exkl. Batterie 1x CR2025 3V
excl. battery 1x CR2025 3V

Batteriewarnung / Battery warning

Die Leuchte benötigt 1 X CR2025 Batterie, nicht im Lieferumfang enthalten. Unterschiedliche Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Entladene Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen.

Batterien sind auf sichere Weise zu entsorgen. Entsorgen Sie Batterien nur in bestimmten Sammelbehältern (kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen), um die Umwelt zu schonen.

Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser und einen Arzt aufsuchen.

WARNUNG - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Symbol	Bedeutung
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	VORSICHT: Enthält eine Lithium Knopfzelle

VORSICHT: Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfbatterie. Eine Lithium-Knopfzelle kann beim Verschlucken schwere innere chemische Verbrennungen verursachen.

ACHTUNG: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder Akkus sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien oder Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollten Batterien oder Akkus verschluckt worden sein oder sich in irgendeinem Körperteil befinden 112 (Notruf).

Geben Sie keine Nahrung oder Getränke und versuchen Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen. Nehmen Sie den Gegenstand mit, in dem sich die Batterie befand, damit der Arzt den Batterietyp genau bestimmen kann.

The luminaire requires 1 X CR2025 battery, not included.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the product.
Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact the your retailer for more information) in order to protect the environment.
The terminals of a battery or an accumulator must not be short-circuited. In the event of a battery or accumulator leak, avoid contact of the liquid with your skin or eyes.
In case of contact, rinse immediately with plenty of clean water and consult a doctor.
WARNING - NON-rechargeable batteries are not to be recharged.

Symbol	Meaning
	Read the instructions
	CAUTION: Contains one lithium button cell battery

CAUTION: This product contains a lithium button battery. A lithium coin cell battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.

CAUTION: Dispose of used batteries or accumulators immediately. Keep new and used batteries or accumulators out of the reach of children. If batteries or accumulators may have been ingested or placed inside any part of the body, immediately contact 112 (Emergency service).

Do not give food or drink or try to induce vomiting. Take the object the battery was in to help the doctor accurately identify the type of battery.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

LED 4,2W / dimmbar / dimmable
DC 5V

ELS Economic Lighting Service GmbH,
Europastraße 8, 9524 St. Magdalen - Villach,
Austria, office@economic-lighting.com

