


MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION



PLANO

5959687/02 PC40030120S



4 025442 270312

**LICHTQUELLE
LIGHTING SOURCE**


220-240V~ 50/60Hz LED 40W

INKLUSIVE
INCLUDED



NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED

**WERKZEUGE
TOOLS**



INKLUSIVE
INCLUDED

NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED



NICHT NÖTIG
NOT NECESSARY

**EISENWAREN
HARDWARE**



X 2



X 2


INKLUSIVE
INCLUDED




NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED

NICHT NÖTIG
NOT NECESSARY


1




2



3




4




X 2

5




X 2


7



6





8



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller Oder seinem Servicemitarbeiter Oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

Le luminaire ne doit être installé que par un technicien qualifié en accord avec les règles nationales.



This product contains a light source of energy efficiency class E

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

The luminaire shall only be installed by a qualified technician in accordance with national rules.

