


MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Ahri

5990966/00 Y2043018-1CB



4 025442 314726

LICHTQUELLE
LIGHTING SOURCE


1xE27 Max. 40W

INKLUSIVE
INCLUDED

NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED



WERKZEUGE
TOOLS



INKLUSIVE
INCLUDED

NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED

NICHT NÖTIG
NOT NECESSARY



EISENWAREN
HARDWARE



X2




X2


INKLUSIVE
INCLUDED

NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED

NICHT NÖTIG
NOT NECESSARY




1





2



Ø 6mm





3




X2

4




X2


5



6



7



Ersetzen Sie ausgefallene Lampen sofort durch Lampen mit gleicher Nennspannung und Leistung, um Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Folgen Sie den Hinweisen auf der Zeichnung, wenn Sie die Lampe wechseln.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same rated voltage and wattage to prevent overheating. Disconnect the lamp from the electrical supply and wait for it to cool down. Follow the indications on the drawing when changing the bulb.