6200SUS050ES1 Unterschrank50cm Seite 1 von 6

respekta® Kitchen Economy











16*468*100
1x







16*468*60
2x
5



16*379*70
1x
7





16*126*497
1x

KO 01 8*30 14 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PP 01 4 X 	PN 01 SOFT CLOSE 2 X 	PD 01 2 X
STR-SIN 2 X 	STR-KAVA 2 X 	STR-HAT 2 X 	STR-TAK 2 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 27 3,5*16 20 X
DR 20 4*20 4 X 	DR 42 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 06 4 X
UC 08 (96mm) 2 X 	SP 01 2 X 				

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

respekta® Kitchen Economy

1.





2.











3.


9
2x
DR 27
PN 01

4.


STR- KAVA
STR- KAVA

5.


UC 06
8
UC 08
DR 20
4x

6.


6
STR- KAVA
DR 27
0 mm

7.


STR- HAT
STR- HAT
2x

8.



9.



10.



11.



12.







13.









Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!

Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!
Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!
BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!
Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro-und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

http://www.respekta.de
+49 6232 298500