




SENSATION


MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION




MUNDO
4953178/03 035-4L S




4 1025442117987511

LICHTQUELLE LIGHTING SOURCE		4X Max. 50W	INKLUSIVE INCLUDED	☒
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
WERKZEUGE TOOLS			INKLUSIVE INCLUDED	☒
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED NICHT NOTIG NOT NECESSARY	
EISENWAREN HARDWARE	 X 2  X 2		INKLUSIVE INCLUDED	☒
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED NICHT NOTIG NOT NECESSARY	


1




2




3




4




5



6



7



Ersetzen Sie ausgefallene Lampen sofort durch Lampen mit gleicher Nennspannung und Leistung, um Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Folgen Sie den Hinweisen auf der Zeichnung, wenn Sie die Lampe wechseln.

Die Leuchte muss durch eine qualifizierte Person gemäß den nationalen Vorschriften installiert werden.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same rated voltage and wattage to prevent overheating. Disconnect the lamp from the electrical supply and wait for it to cool down. Follow the indications on the drawing when changing the bulb.

The luminaire shall only be installed by a qualified technician in accordance with national rules.

