




Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de








Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)



SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

