


C32295PN / 6010428/00



Funktionen

1. Drücken Sie den Berührungstaster einmal kurz, um zwischen 18 verschiedenen Farbmodi zu wechseln.
2. Drücken Sie den Berührungstaster zweimal kurz, um zwischen 10 verschiedenen Lichtszenen zu wechseln.
3. Drücken Sie den Berührungstaster dreimal kurz, um zwischen den fünf verschiedenen Helligkeitsstufen zu wechseln:
Stufe 1 = 100 % Helligkeit;
Stufe 2 = 75 % Helligkeit;
Stufe 3 = 50 % Helligkeit;
Stufe 4 = 25 % Helligkeit;
Stufe 5 = 5 % Helligkeit.
Die Werkseinstellung ist Stufe 2.
4. Drücken Sie den Berührungstaster fünfmal kurz, um die Werkseinstellung wiederherzustellen.
5. Halten Sie den Berührungstaster für 3 Sekunden, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

Functions

1. Short press the touch key one time to switch between 18 light modes.
2. Short press the touch key two times to switch between 10 light scenes.
3. Short press the touch key three times to switch between 5 dimming modes:
step 1 = 100 % brightness;
step 2 = 75 % brightness;
step 3 = 50 % brightness;
step 4 = 25 % brightness;
step 5 = 5 % brightness.
The factory setting is step 2.
4. Short press the touch key four times to restore factory settings.
5. Hold the touch key for 3 seconds to turn item on or off.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

LED 5W / dimmbar / dimmable
USB-C Input: DC 5V 1000mA
inkl. USB-C Kabel / incl. USB-C cable

ELS Economic Lighting Service GmbH
Europastraße 8, 9524 St. Magdalen - Villach,
Austria, office@economic-lighting.com

