






Modell: DEBA Table

Art Nr.:	EAN:	Art Nr.:	EAN:
DE16UXGW	4051833283722	DETGUSXL	4051833283623
DE18UXGW	4051833283807	DETGXSXL	4051833283647
DE20UXGW	4051833283883		
DE22UXGW	4051833283968		
DE16UXBW	4051833283708		
DE18UXBW	4051833283784		
DE20UXBW	4051833283869		
DE22UXBW	4051833283944		



2x U/X	16xA	16xB	1xC

**D: Pflegehinweise**

Bitte nur mit einem weichen Staubtuch oder einen feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, Schmutzradierer und keine scharfen chemischen Substanzen.

**GB: Care instructions**

Please only use a soft dust cloth or wet cloth for cleaning. Do not use any microfibre cloths, dirt erasers or aggressive chemical substances.

**FR: Conseils d'entretien**

Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon doux ou d'un chiffon humide. N'utilisez pas de chiffons en microfibres, de gommes nettoyantes ni de produits chimiques agressifs.

**IT: Istruzioni di manutenzione**

Pulire esclusivamente con un panno morbido o inumidito. Non usare panni in microfibra, spugne abrasive, o agenti chimici aggressivi.

**NL: Onderhoudsinstructies**

Uitsluitend reinigen met een zachte stofdoek of een vochtige doek. Gebruik geen microvezeldoeken, vlekkenponsen en geen bijtende chemische substanties.

**SK: Pokyny na údržbu**

Vyčistite len mäkkou utierkou na prach alebo vlhkou utierkou. Nepoužívajte žiadne utierky z mikrovlákná, gummy na čistenie ani agresívne chemické látky.

**SL: Napotki za nego**

Čistite samo z mehko krpo za prah ali z vlažno krpo. Ne uporabljajte krp iz mikrovlaknen, radirk za umazanijo in močnih kemičnih snovi.

**PL: Wskazówki dotyczący pielęgnacji**

Czyścić tylko mięką ścierką do kurzu lub wilgotną ściereczką. Nie używaj ściereczek z mikrofibry, gąbek do czyszczenia ani ostrich środków chemicznych.

**CS: Pokyny pro údržbu**

Čistěte prosím jen měkkým nebo vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mikrovláknové utěrky, melaminové houby nebo agresivní chemické látky.

**RO: Informații privind întreținerea**

Vă rugăm să curățați numai cu o lavetă moale pentru praf sau o lavetă umedă. Nu utilizați lavete din micro-fibre, bureți de curățare sau substanțe chimice puternice.

**HU: Ápolási utasítás**

Kizárólag puha portóri ö ronggyal vagy nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon mikroszálas rongyot, szennyeződést eltávolító radírt, éles eszközöket, tárgyakat vagy vegyi anyagokat.

**HR: Napomene za održavanje**

Čistiti isključivo mekom krpom za prašinu ili vlažnom krpom. Nemojte se koristiti krpom a od mikrovlakana, gumicam a za uklanjanje prljavštine i jakim kemijskim sredstvima za čišćenje.

**BG: инструкции за поддръжка** Почиствайте само с мека кърпа или влажна кърпа. Не използвайте микрофибърни кърпи, замърсители или тежки химикали.