


C32297PN / 6010429/00



Funktionen

MODE/SPEED Taste:

Kurzes Drücken: zwischen 9 verschiedenen Lichtmodi wechseln
Langes Drücken: zwischen 5 verschiedenen Geschwindigkeiten wechseln

COLOR/BRIGHT Taste:

Kurzes Drücken: zwischen 18 verschiedene Farben wechseln
Langes Drücken: zwischen 4 verschiedenen Helligkeiten wechseln

POWER Taste:

Langes Drücken: Ein- und Ausschalten der Leuchte

Functions

MODE/SPEED button:

Short press: switch between 9 light modes
long press: switch between 5 tempo modes

COLOR/BRIGHT button:

Short press: switch between 18 colors
Long press: switch between 4 dimming modes

POWER button:

Long press: turn light on and off

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

LED 5W / dimmbar / dimmable

DC 5V

inkl. USB-C Kabel / incl. USB-C cable

ELS Economic Lighting Service GmbH
Europastraße 8, 9524 St. Magdalen - Villach,
Austria, office@economic-lighting.com

